

P0001	Brændstofmængderegulator - åben kredsløb
P0002	Brændstofmængderegulator - for ringe ydelse i området
P0003	Brændstofmængderegulator - indgang for lav
P0004	Brændstofmængderegulator - indgang for høj
P0005	Brændstof afbrydelsesventil - åben kredsløb
P0006	Brændstof afbrydelsesventil - indgang for lav
P0007	Brændstof afbrydelsesventil - indgang for høj
P0008	Motorposition (Bank 1) - funktions/ virkningsgrads problem
P0009	Motorposition (Bank 2) - funktions/ virkningsgrads problem
P0010	Indsugningknastforstiller (Bank 1) - åben kredsløb
P0011	Indsugningknastforstiller (Bank 1) - overforstillet til tidlig
P0012	Indsugningknastforstiller (Bank 1) - overforstillet til sen
P0013	Aktuator for udstødningsknastakselposition (Bank 1) - åben kreds
P0014	Knastakselposition udstødning (Bank 1) - overforstillet til tidlig
P0015	Knastakselposition udstødning (Bank 1) - overforstillet til sen
P0016	Krumtap/ knastaksel positionsføler Fejl i strømkreds
P0017	Krumtap/ knastaksel positionsføler Fejl i strømkreds
P0018	Krumtap/ knastaksel positionsføler Fejl i strømkreds
P0019	Krumtap/ knastaksel positionsføler Fejl i strømkreds
P0020	Indsugningknastforstiller (Bank 2) - åben kredsløb
P0021	Indsugningknastforstiller (Bank 2) - overforstillet til tidlig
P0022	Indsugningknastforstiller (Bank 2) - overforstillet til sen
P0023	Aktuator for udstødningsknastakselposition (Bank 2) - åben kreds
P0024	Knastakselposition udstødning (Bank 2) - overforstillet til tidlig
P0025	Knastakselposition udstødning (Bank 2) - overforstillet til sen
P0026	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 1) - for ringe ydelse i området
P0027	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 1) - for ringe ydelse i området
P0028	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 2) - for ringe ydelse i området
P0029	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 2) - for ringe ydelse i området
P0030	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 1, Sensor 1)
P0031	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 1, Sensor 1)
P0032	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 1, Sensor 1)
P0033	Reguleringsventil f. turbolader Kontrolkreds - afbrudt
P0034	Reguleringsventil f. turbolader Kontrolkreds - lav
P0035	Reguleringsventil f. turbolader Kontrolkreds - høj
P0036	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 1, Sensor 2)
P0037	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 1, Sensor 2)
P0038	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 1, Sensor 2)
P0039	Reguleringsventil f. turbolader Kontrolkreds - Funktions-/ virkningsgrads problem
P0040	Lambdasonde Signal byttet (Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1)
P0041	Lambdasonde Signal byttet (Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2)
P0042	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 1, Sensor 3)
P0043	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 1, Sensor 3)
P0044	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 1, Sensor 3)
P0045	Turbolader/kompressor Ladetryksventil kreds / åben
P0046	Turbolader/kompressor Ladetryksventil kreds, dårlig virkning
P0047	Turbolader/kompressor Ladetryksventil kreds lav
P0048	Turbolader/kompressor Ladetryksventil kreds høj
P0049	Turbolader, turbine Hastighed for høj
P0050	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 2, Sensor 1)
P0051	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 2, Sensor 1)
P0052	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 2, Sensor 1)
P0053	Lambdasonde opvarmning Bank 1 Sensor 1 - Modstand

P0054	Lambdasonde opvarmning Bank 1 Sensor 2 - Modstand
P0055	Lambdasonde opvarmning Bank 1 Sensor 3 - Modstand
P0056	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 2, Sensor 2)
P0057	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 2, Sensor 2)
P0058	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 2, Sensor 2)
P0059	Lambdasonde opvarmning Bank 2 Sensor 1 - Modstand
P0060	Lambdasonde opvarmning Bank 2 Sensor 2 - Modstand
P0061	Lambdasonde opvarmning Bank 2 Sensor 3 - Modstand
P0062	Lambdasonde opvarmning - Kontrolkreds (Bank 2, Sensor 3)
P0063	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - lav (Bank 2, Sensor 3)
P0064	Lambdasonde opvarmning Kontrolkreds - høj (Bank 2, Sensor 3)
P0065	Luftassisteret Indsprøjtningssdyse For ringe virkningsgrad i området
P0066	Luftassisteret Indsprøjtningssdyse Kontrolkreds - lav
P0067	Luftassisteret Indsprøjtningssdyse Kontrolkreds - høj
P0068	MAP / MAF sensor - overensstemmelse med gasspjældspotentiometer
P0069	MAP sensor - atmosfæretrykføler overensstemmelse
P0070	Udetemperaturføler kreds
P0071	Udetemperaturføler For ringe virkningsgrad i området
P0072	Udetemperaturføler Indgangssignalværdi for lav
P0073	Udetemperaturføler Indgangssignalværdi for lav
P0074	Udetemperaturføler Periodisk fejl i kreds
P0075	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 1) - fejl i kredsløb
P0076	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 1) - signal for lav
P0077	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 1) - signal for høj
P0078	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 1) - fejl i kredsløb
P0079	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 1) - indgang for lav
P0080	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 1) - indgang for høj
P0081	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 2) - fejl i kredsløb
P0082	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 2) - signal for lav
P0083	Magnetventil for regulering af indsugningsventil (Bank 2) - signal for høj
P0084	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 2) - fejl i kredsløb
P0085	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 2) - indgang for lav
P0086	Magnetventil for regulering af udstødningsventil (Bank 2) - indgang for høj
P0087	Brændstofrør/ systemtryk - tryk for lav
P0088	Brændstofrør/ systemtryk - tryk for høj
P0089	Brændstoftrykregulator - for ringe ydelse i området
P0090	Brændstoftrykregulator - fejl i kredsløb
P0091	Brændstoftrykregulator - indgang for lav
P0092	Brændstoftrykregulator - indgang for høj
P0093	Brændstofsysteem - stor utæthed konstateret
P0094	Brændstofsysteem - lille utæthed konstateret
P0095	Indsugningslufttemperaturføler 2 - fejl i strømkreds
P0096	Indsugningslufttemperaturføler 2 - dårlig virkning
P0097	Indsugningslufttemperaturføler 2 - Indgangssignal for lav
P0098	Indsugningslufttemperaturføler 2 - Indgangssignal for høj
P0099	Indsugningslufttemperaturføler 2 - periodisk fejl i kredsløb
P0100	Luftmasseføler / luftmængdemåler - fejl i strømkreds
P0101	Luftmasseføler / luftmængdemåler - for ringe ydelse i området
P0102	Luftmasseføler / luftmængdemåler - indgang for lav
P0103	Luftmasseføler / luftmængdemåler - indgang for høj
P0104	Luftmasseføler / luftmængdemåler - periodisk fejl i kredsløb
P0105	MAP sensor / atmosfæretrykføler - fejl i strømkreds
P0106	MAP sensor / atmosfæretrykføler - dårlig virkning

P0106	MAP sensor / atmosfæretrykføler - dårlig virkning
P0107	MAP sensor / atmosfæretrykføler - indgang for lav
P0108	MAP sensor / atmosfæretrykføler - indgang for høj
P0109	MAP sensor / atmosfæretrykføler - periodisk fejl i kredsløb
P0110	Indsugningslufttemperaturføler - fejl i strømkreds
P0111	Indsugningslufttemperaturføler - for ringe ydelse i området
P0112	Indsugningslufttemperaturføler - indgang for lav
P0113	Indsugningslufttemperaturføler - indgang for høj
P0114	Indsugningslufttemperaturføler - periodisk fejl i kredsløb
P0115	Kølevandstemperaturføler - fejl i strømkreds
P0116	Kølevandstemperaturføler - for dårlig virkning
P0117	Kølevandstemperaturføler - indgang for lav
P0118	Kølevandstemperaturføler - indgang for høj
P0119	Kølevandstemperaturføler - periodisk fejl i kredsløb
P0120	Gasspjældpositionsføler A / Gaspedalpositionsføler A - fejl i strømkreds
P0121	Gasspjældpositionsføler A / Gaspedalpositionsføler A / Gasspjældskontakt A - for ringe ydelse i området
P0122	Gasspjældpositionsføler A / Gaspedalpositionsføler A / Gasspjældskontakt A - indgang for lav
P0123	Gasspjældpositionsføler A / Gaspedalpositionsføler A / Gasspjældskontakt A - indgang for høj
P0124	Gasspjældpositionsføler A / Gaspedalpositionsføler A / Gasspjældskontakt A - periodisk fejl i kredsløb
P0125	For lav kølevandstemperatur til brændstofregulering
P0126	For lav kølevandstemperatur til stabil drift
P0127	Indsugningslufttemperatur for høj
P0128	Termostat Kølevæske (Kølevæsketemperaturunder termostats reguleringstemperatur)
P0129	Barometrisk/højdeføler tryk for lav
P0130	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 1 - fejl i strømkreds
P0131	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 1 - lav spænding
P0132	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 1 - høj spænding
P0133	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 1 - respons langsom
P0134	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 1 - ingen aktivitet konstateret
P0135	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 1 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0136	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 2 - fejl i strømkreds
P0137	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 2 - lav spænding
P0138	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 2 - høj spænding
P0139	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 2 - respons langsom
P0140	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 2 - ingen aktivitet konstateret
P0141	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 2 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0142	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 3 - fejl i strømkreds
P0143	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 3 - lav spænding
P0144	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 3 - høj spænding
P0145	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 3 - respons langsom
P0146	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1 Sensor 3 - ingen aktivitet konstateret
P0147	Opvarmet Lambda-sonde Bank 1, Sensor 3 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0148	Brændstoftilførsel - fejl
P0149	Brændstof timing fejl
P0150	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 1 - fejl i strømkreds
P0151	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 1 - lav spænding

P0152	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 1 - høj spænding
P0153	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 1 - respons langsom
P0154	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 1 - ingen aktivitet konstateret
P0155	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 1 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0156	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 2 - fejl i strømkreds
P0157	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 2 - lav spænding
P0158	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 2 - høj spænding
P0159	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 2 - respons langsom
P0160	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 2 - ingen aktivitet konstateret
P0161	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 2 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0162	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 3 - fejl i strømkreds
P0163	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 3 - lav spænding
P0164	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 3 - høj spænding
P0165	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 3 - respons langsom
P0166	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2 Sensor 3 - ingen aktivitet konstateret
P0167	Opvarmet Lambda-sonde Bank 2, Sensor 3 - regulering af varmelegeme - fejl i strømkreds
P0168	Brændstoftemperatur for høj
P0169	Forkert brændstof sammensætning
P0170	Brændstofkorrektio Cylinderrække 1 - fejlfunktion
P0171	Blanding for mager Bank 1
P0172	Blanding for fed Bank 1
P0173	Brændstofkorrektio Cylinderrække 2 - fejlfunktion
P0174	Blanding for mager Bank 2
P0175	Blanding for fed Bank 2
P0176	Føler for brændstofsammensætning - fejl i strømkreds
P0177	Føler for brændstofsammensætning - for ringe ydelse i området
P0178	Føler for brændstofsammensætning - indgang for lav
P0179	Føler for brændstofsammensætning - indgang for høj
P0180	Brændstoftemperaturføler A - fejl i strømkreds
P0181	Brændstoftemperaturføler A - for ringe ydelse i området
P0182	Brændstoftemperaturføler A - indgang for lav
P0183	Brændstoftemperaturføler A - indgang for høj
P0184	Brændstoftemperaturføler A - periodisk fejl i kredsløb
P0185	Brændstoftemperaturføler B - fejl i strømkreds
P0186	Brændstoftemperaturføler B - for ringe ydelse i området
P0187	Brændstoftemperaturføler B - indgang for lav
P0188	Brændstoftemperaturføler B - indgang for høj
P0189	Brændstoftemperaturføler B - periodisk fejl i kredsløb
P0190	Trykføler for brændstofgrenrør - fejl i strømkreds
P0191	Trykføler for brændstofgrenrør - for ringe ydelse i området
P0192	Trykføler for brændstofgrenrør - indgang for lav
P0193	Trykføler for brændstofgrenrør - indgang for høj
P0194	Trykføler for brændstofgrenrør - periodisk fejl i kredsløb
P0195	Temperaturføler for motorolie - fejl i strømkreds
P0196	Temperaturføler for motorolie - for ringe ydelse i området
P0197	Temperaturføler for motorolie - indgang for lav
P0198	Temperaturføler for motorolie - indgang for høj
P0199	Temperaturføler for motorolie - periodisk fejl i kredsløb
P0200	Indsprøjtningssdyse - fejl i strømkreds
P0201	Indsprøjtningssdyse 1 - fejl i strømkreds
P0202	Indsprøjtningssdyse 2 - fejl i strømkreds

P0203	Indsprøjtningssdyse 3 - fejl i strømkreds
P0204	Indsprøjtningssdyse 4 - fejl i strømkreds
P0205	Indsprøjtningssdyse 5 - fejl i strømkreds
P0206	Indsprøjtningssdyse 6 - fejl i strømkreds
P0207	Indsprøjtningssdyse 7 - fejl i strømkreds
P0208	Indsprøjtningssdyse 8 - fejl i strømkreds
P0209	Indsprøjtningssdyse 9 - fejl i strømkreds
P0210	Indsprøjtningssdyse 10 - fejl i strømkreds
P0211	Indsprøjtningssdyse 11 - fejl i strømkreds
P0212	Indsprøjtningssdyse 12 - fejl i strømkreds
P0213	Koldstartventil 1 - fejl i strømkreds
P0214	Koldstartventil 2 - fejl i strømkreds
P0215	Magnetventil for brændstofafspærring - fejl i strømkreds
P0216	Regulering af indsprøjtningstidspunkt - fejl i strømkreds
P0217	Overophedet motor
P0218	Overophedet transmission
P0219	Motoren overdrejet
P0220	Gasspjældpositionsføler B / Gaspedalpositionsføler B / Gasspjældskontakt B - fejl i strømkreds
P0221	Gasspjældpositionsføler B / Gaspedalpositionsføler B / Gasspjældskontakt B - for ringe ydelse i området
P0222	Gasspjældpositionsføler B / Gaspedalpositionsføler B / Gasspjældskontakt B - indgang for lav
P0223	Gasspjældpositionsføler B / Gaspedalpositionsføler B / Gasspjældskontakt B - indgang for høj
P0224	Gasspjældpositionsføler B / Gaspedalpositionsføler B / Gasspjældskontakt B - periodisk fejl i kredsløb
P0225	Gasspjældpositionsføler C / Gaspedalpositionsføler C / Gasspjældskontakt C - fejl i strømkreds
P0226	Gasspjældpositionsføler C / Gaspedalpositionsføler C / Gasspjældskontakt C - for ringe ydelse i området
P0227	Gasspjældpositionsføler C / Gaspedalpositionsføler C / Gasspjældskontakt C - indgang for lav
P0228	Gasspjældpositionsføler C / Gaspedalpositionsføler C / Gasspjældskontakt C - indgang for høj
P0229	Gasspjældpositionsføler C / Gaspedalpositionsføler C / Gasspjældskontakt C - periodisk fejl i kredsløb
P0230	Brændstofpumperelæ - fejl i strømkreds
P0231	Brændstofpumperelæ - spænding i strømkreds for lav
P0232	Brændstofpumperelæ - spænding i strømkreds for høj
P0233	Brændstofpumperelæ - periodisk fejl i kredsløb
P0234	Trykladetilstand for motor - grænse overskredet
P0235	Manifoldtrykføler A Turboladersystem - fejl i strømkreds
P0236	Manifoldtrykføler A Turboladersystem - for ringe ydelse i området
P0237	Manifoldtrykføler A Turboladersystem - indgang for lav
P0238	Manifoldtrykføler A Turboladersystem - indgang for høj
P0239	Manifoldtrykføler B Turboladersystem - fejl i strømkreds
P0240	Manifoldtrykføler B Turboladersystem - for ringe ydelse i området
P0241	Manifoldtrykføler B Turboladersystem - indgang for lav
P0242	Manifoldtrykføler B Turboladersystem - indgang for høj
P0243	Reguleringsventil A turbolader - fejl
P0244	Reguleringsventil A turbolader - for ringe ydelse i området
P0245	Reguleringsventil A turbolader - for lav
P0246	Reguleringsventil A turbolader - for høj

P0247	Reguleringsventil B turbolader - fejl
P0248	Reguleringsventil B turbolader - for ringe ydelse i området
P0249	Reguleringsventil B turbolader - for lav
P0250	Reguleringsventil B turbolader - for høj
P0251	Indsprøjtningsspumpe A rotor / knastring / dyse - fejlfunktion
P0252	Indsprøjtningsspumpe A rotor / knastring / dyse - for ringe ydelse i området
P0253	Indsprøjtningsspumpe A rotor / knastring / dyse - spænding for lav
P0254	Indsprøjtningsspumpe A rotor / knastring / dyse - spænding for høj
P0255	Indsprøjtningsspumpe A rotor / knastring / dyse - periodisk fejl i kredsløb
P0256	Indsprøjtningsspumpe B rotor / knastring / dyse - fejlfunktion
P0257	Indsprøjtningsspumpe B rotor / knastring / dyse - for ringe ydelse i området
P0258	Indsprøjtningsspumpe B rotor / knastring / dyse - spænding for lav
P0259	Indsprøjtningsspumpe B rotor / knastring / dyse - spænding for høj
P0260	Indsprøjtningsspumpe B rotor / knastring / dyse - periodisk fejl i kredsløb
P0261	Indsprøjtningssdyse 1 - spænding i strømkreds lav
P0262	Indsprøjtningssdyse 1 - spænding i strømkreds høj
P0263	Cylinder 1 - fejl ved accelerations tilvækst/balance
P0264	Indsprøjtningssdyse 2 - spænding i strømkreds for lav
P0265	Indsprøjtningssdyse 2 - spænding i strømkreds for høj
P0266	Cylinder 2 - fejl ved tilvækst/ balance
P0267	Indsprøjtningssdyse 3 - spænding i strømkreds for lav
P0268	Indsprøjtningssdyse 3 - spænding i strømkreds for høj
P0269	Cylinder 3 - fejl ved tilvækst / balance
P0270	Indsprøjtningssdyse 4 - spænding i strømkreds for lav
P0271	Indsprøjtningssdyse 4 - spænding i strømkreds for høj
P0272	Cylinder 4 - fejl ved tilvækst / balance
P0273	Indsprøjtningssdyse 5 - spænding i strømkreds for lav
P0274	Indsprøjtningssdyse 5 - spænding i strømkreds for høj
P0275	Cylinder 5 - fejl ved tilvækst / balance
P0276	Indsprøjtningssdyse 6 - spænding i strømkreds for lav
P0277	Indsprøjtningssdyse 6 - spænding i strømkreds for høj
P0278	Cylinder 6 - fejl ved bidrag / balance
P0279	Indsprøjtningssdyse 7 - spænding i strømkreds for lav
P0280	Indsprøjtningssdyse 7 - spænding i strømkreds for høj
P0281	Cylinder 7 - fejl ved tilvækst / balance
P0282	Indsprøjtningssdyse 8 - spænding i strømkreds for lav
P0283	Indsprøjtningssdyse 8 - spænding i strømkreds for høj
P0284	Cylinder 8 - fejl ved tilvækst / balance
P0285	Indsprøjtningssdyse 9 - spænding i strømkreds for lav
P0286	Indsprøjtningssdyse 9 - spænding i strømkreds for høj
P0287	Cylinder 9 - fejl ved tilvækst / balance
P0288	Indsprøjtningssdyse 10 - spænding i strømkreds for lav
P0289	Indsprøjtningssdyse 10 - spænding i strømkreds for høj
P0290	Cylinder 10 - fejl ved tilvækst/ balance
P0291	Indsprøjtningssdyse 11 - spænding i strømkreds for lav
P0292	Indsprøjtningssdyse 11 - spænding i strømkreds for høj
P0293	Cylinder 11 - fejl ved tilvækst/ balance
P0294	Indsprøjtningssdyse 12 - spænding i strømkreds for lav
P0295	Indsprøjtningssdyse 12 - spænding i strømkreds for høj
P0296	Cylinder 12 - fejl ved tilvækst/ balance
P0297	Køretøjs hastighedsoverskridelse
P0298	Motorolie overtemperatur
P0299	Turbo / kompressor - lav tryk

P0300	Tilfældig / mange cylindre - fejl tænding konstateret
P0301	Cylinder 1 - fejltænding konstateret
P0302	Cylinder 2 - fejltænding konstateret
P0303	Cylinder 3 - fejltænding konstateret
P0304	Cylinder 4 - fejltænding konstateret
P0305	Cylinder 5 - fejltænding konstateret
P0306	Cylinder 6 - fejltænding konstateret
P0307	Cylinder 7 - fejltænding konstateret
P0308	Cylinder 8 - fejltænding konstateret
P0309	Cylinder 9 - fejltænding konstateret
P0310	Cylinder 10 - fejltænding konstateret
P0311	Cylinder 11 - fejltænding konstateret
P0312	Cylinder 12 - fejltænding konstateret
P0313	Fejltænding pga: brændstof niveau for lav
P0314	Enkelt cylinder fejltænding (Cylinder ikke Specificeret)
P0315	Krumtapposition systemmet ikke adapteret
P0316	Tændingsfejl registreret under start (første 1000 omdrejninger)
P0317	Dårligvej Hardware ikke monteret
P0318	Dårligvej sensor A - Signal kreds
P0319	Dårligvej sensor B - Signal kreds
P0320	Krumtappositionsføler / omdrejningsføler - fejl i strømkreds
P0321	Krumtappositionsføler / omdrejningsføler - for ringe ydelse i området
P0322	Krumtappositionsføler / omdrejningsføler - intet signal
P0323	Krumtappositionsføler / omdrejningsføler - periodisk fejl i kredsløb
P0324	Fejl i tændingsbanke kontrolsystem
P0325	Bankeføler 1 (Bank 1) - fejl i strømkreds
P0326	Bankeføler 1 (Bank 1) - for ringe ydelse i området
P0327	Bankeføler 1 (Bank 1) - signal for lav
P0328	Bankeføler 1 (Bank 1) - signal for høj
P0329	Bankeføler 1 (Bank 1) - periodisk fejl i kredsløb
P0330	Bankeføler 2 (Bank 2) - fejl i strømkreds
P0331	Bankeføler 2 (Bank 2) - for ringe ydelse i området
P0332	Bankeføler 2 (Bank 2) - indgang for lav
P0333	Bankeføler 2 (Bank 2) - indgang for høj
P0334	Bankeføler 2 (Bank 2) - periodisk fejl i kredsløb
P0335	Krumtappositionsføler A - fejl i strømkreds
P0336	Krumtappositionsføler A - for ringe ydelse i området
P0337	Krumtappositionsføler A - indgang for lav
P0338	Krumtappositionsføler A - indgang for høj
P0339	Krumtappositionsføler A - periodisk fejl i kredsløb
P0340	Knastakselpositionsføler A - fejl i strømkreds
P0341	Knastakselpositionsføler A - for ringe ydelse i området
P0342	Knastakselpositionsføler A - indgang for lav
P0343	Knastakselpositionsføler A - indgang for høj
P0344	Knastakselpositionsføler A - periodisk fejl i kredsløb
P0345	Knastakselpositionsføler A kreds (Bank 2)
P0346	Knastakselpositionsføler A kreds - dårlig virkning (Bank 2)
P0347	Knastakselpositionsføler A kreds - indgang for lav (Bank 2)
P0348	Knastakselpositionsføler A kreds - indgang for høj (Bank 2)
P0349	Knastakselpositionsføler A kreds - periodisk fejl (Bank 2)
P0350	Tændspole Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0351	Tændspole A Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0352	Tændspole B Primær/Sekundær - fejl i strømkreds

P0353	Tændspole C Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0354	Tændspole D Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0355	Tændspole E Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0356	Tændspole F Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0357	Tændspole G Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0358	Tændspole H Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0359	Tændspole I Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0360	Tændspole J Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0361	Tændspole K Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0362	Tændspole L Primær/Sekundær - fejl i strømkreds
P0363	Fejltænding - brændstoftilførsel afbrudt
P0364	
P0365	Knastakselpositionsføler B kreds (Bank 1)
P0366	Knastakselpositionsføler B kreds - dårlig virkning (Bank 1)
P0367	Knastakselpositionsføler B kreds - indgang for lav (Bank 1)
P0368	Knastakselpositionsføler B kreds - indgang for høj (Bank 1)
P0369	Knastakselpositionsføler B kreds - periodisk fejl (Bank 1)
P0370	Højopløselig timing referencesignal A - fejlfunktion
P0371	Højfrekvent timingreferencesignal A - for mange pulser
P0372	Højfrekvent timingreferencesignal A - for få pulser
P0373	Højfrekvent timingreferencesignal A - uregelmæssige pulser
P0374	Højfrekvent timingreferencesignal A - ingen pulser
P0375	Højfrekvent timingreferencesignal B - fejlfunktion
P0376	Højfrekvent timingreferencesignal B - for mange pulser
P0377	Højfrekvent timingreferencesignal B - for få pulser
P0378	Højfrekvent timingreferencesignal B - uregelmæssige pulser
P0379	Højfrekvent timingreferencesignal B - ingen pulser
P0380	Gløderørstyrenehed kreds A - fejl i kredsløb
P0381	Forvarmerlampe - fejl i kredsløb
P0382	Gløderørstyrenehed kreds B - fejl i kredsløb
P0383	
P0384	
P0385	Krumtappositionsføler B - fejl i strømkreds
P0386	Krumtappositionsføler B - for dårlig virkning
P0387	Krumtappositionsføler B - indgang for lav
P0388	Krumtappositionsføler B - indgang for høj
P0389	Krumtappositionsføler B - periodisk fejl i kredsløb
P0390	Knastakselpositionsføler B kreds (Bank 2)
P0391	Knastakselpositionsføler B kreds - dårlig virkning (Bank 2)
P0392	Knastakselpositionsføler B kreds - indgang for lav (Bank 2)
P0393	Knastakselpositionsføler B kreds - indgang for høj (Bank 2)
P0394	Knastakselpositionsføler B kreds - periodisk fejl (Bank 2)
P0395	
P0396	
P0397	
P0398	
P0399	
P0400	EGR system - dårlig gennemstrømning
P0401	EGR system - utilstrækkelig gennemstrømning registreret
P0402	EGR system - gennemstrømning for høj
P0403	EGR system - fejl i strømkreds
P0404	EGR system - for ringe ydelse i området
P0405	EGR sensor A - indgang for lav

P0406	EGR sensor A - indgang for høj
P0407	EGR sensor B - indgang for lav
P0408	EGR sensor B - indgang for høj
P0409	EGR sensor A kreds - fejl i kredsløb
P0410	Sekundærluftsysteem - fejlfunktion
P0411	Sekundærluftsysteem - ukorrekt gennemstrømning konstateret
P0412	Sekundærluftsysteem magnetventil A - fejl i strømkreds
P0413	Sekundærluftsysteem magnetventil A - åben kreds
P0414	Sekundærluftsysteem magnetventil A - kortslutning
P0415	Sekundærluftsysteem magnetventil B - fejl i strømkreds
P0416	Sekundærluftsysteem magnetventil B - åben kreds
P0417	Sekundærluftsysteem magnetventil B - kortslutning
P0418	Relæ A sekundærluftpumpe - fejl i strømkreds
P0419	Relæ B sekundærluftpumpe - fejl i strømkreds
P0420	Katalysatorsystem cylinderrække 1 - ydelse under grænse
P0421	Forkatalysator cylinderrække 1 - ydelse under grænse
P0422	Hovedkatalysator (Bank 1) - ydelse under grænse
P0423	Katalysator (Bank 1) - ydelse under grænsen
P0424	Katalysator (Bank 1) - temperatur under grænse
P0425	Katalysator temperaturføler (Bank 1)
P0426	Katalysator temperaturføler - dårlig virkning (Bank1)
P0427	Katalysator temperaturføler - indgang for lav (Bank 1)
P0428	Katalysator temperaturføler - indgang for høj (Bank 1)
P0429	Katalysatorvarmer kontrolkreds (Bank 1)
P0430	Katalysatorsystem (Bank 2) - ydelse under grænsen
P0431	Forkatalysator (Bank 2) - ydelse under grænsen
P0432	Hovedkatalysator (Bank 2) - ydelse under grænsen
P0433	Katalysator (Bank 2) - ydelse under grænsen
P0434	Katalysator (Bank 2) - temperatur under grænse
P0435	Katalysator temperaturføler (Bank 2)
P0436	Katalysator temperaturføler - dårlig virkning (Bank2)
P0437	Katalysator temperaturføler - for lav indgang (Bank 2)
P0438	Katalysator temperaturføler - for høj indgang (Bank 2)
P0439	Katalysatorvarmer kontrolkreds (Bank 2)
P0440	Fordampningskontrolsystem - fejlfunktion
P0441	Fordampningskontrolsystem - ukorrekt gennemstrømning konstateret
P0442	Fordampningskontrolsystem - lille utæthed konstateret
P0443	Fordampningskontrolsystem udluftningsventil - fejl i strømkreds
P0444	Fordampningskontrolsystem udluftningsventil - åben kreds
P0445	Fordampningskontrolsystem udluftningsventil - kortslutning
P0446	Fordampningskontrolsystem ventilationskontrolkreds - fejl i strømkreds
P0447	Fordampningskontrolsystem ventilationskontrolkreds - åben kreds
P0448	Fordampningskontrolsystem ventilationskontrolkreds - kortslutning
P0449	Fordampningskontrolsystem ventilationsventil - fejl i strømkreds
P0450	Fordampningskontrolsystem trykføler - fejl i strømkreds
P0451	Fordampningskontrolsystem trykføler - for ringe ydelse i området
P0452	Fordampningskontrolsystem trykføler - indgang for lav
P0453	Fordampningskontrolsystem trykføler - indgang for høj
P0454	Fordampningskontrolsystem trykføler - periodisk fejl i kredsløb
P0455	Fordampningskontrolsystem - stor utæthed konstateret
P0456	EVAP system - lille utæthed konstateret
P0457	EVAP system - utæthed konstateret (Brændstofdæksel sidder løs/afmonteret)
P0458	EVAP udluftningsventil - kreds lav

P0459	EVAP udluftningsventil - kreds høj
P0460	Tankmåler - fejl i strømkreds
P0461	Tankmåler - for ringe ydelse i området
P0462	Tankmåler - indgang for lav
P0463	Tankmåler - indgang for høj
P0464	Tankmåler - periodisk fejl i kredsløb
P0465	Flowføler for rensning af fordampningskontrofilter - fejl i strømkreds
P0466	Flowføler for rensning af fordampningskontrofilter - dårlig virkning
P0467	Flowføler for rensning af fordampningskontrofilter - indgang for lav
P0468	Flowføler for rensning af fordampningskontrofilter - indgang for høj
P0469	Flowføler for rensning af fordampningskontrofilter - periodisk fejl i kredsløb
P0470	Udstødningstrykføler - fejlfunktion
P0471	Udstødningstrykføler - for ringe ydelse i området
P0472	Udstødningstrykføler - indgang for lav
P0473	Udstødningstrykføler - indgang for høj
P0474	Udstødningstrykføler - periodisk fejl i kredsløb
P0475	Trykreguleringsventil for udstødningsgas - fejl i strømkreds
P0476	Trykreguleringsventil for udstødningsgas - for ringe ydelse i området
P0477	Trykreguleringsventil for udstødningsgas - indgang for lav
P0478	Trykreguleringsventil for udstødningsgas - indgang for høj
P0479	Trykreguleringsventil for udstødningsgas - periodisk fejl i kredsløb
P0480	Motorventilator 1 - fejl i strømkreds
P0481	Motorventilator 2 - fejl i strømkreds
P0482	Motorventilator 3 - fejl i strømkreds
P0483	Motorventilator rationalitetskontrol - fejlfunktion
P0484	Motorventilator - overforbrug
P0485	Motorventilator plus / stel - fejl i strømkreds
P0486	Udstødnings gas recirkulation (EGR) sensor B - fejl i kredsløb
P0487	EGR spjældposition - fejl i kredsløb
P0488	EGR spjældposition - dårlig virkning
P0489	Udstødnings gas recirkulation (EGR) kontrolkreds - indgang for lav
P0490	Udstødnings gas recirkulation (EGR) kontrolkreds - indgang for høj
P0491	Sekundærluftsysteem - system (Bank 1)
P0492	Sekundærluftsysteem - system (Bank 2)
P0493	Ventilator - overhastighed (kobling låst)
P0494	Ventilator - hastighed lav
P0495	Ventilator - hastighed høj
P0496	EVAP system - udluftnings flow for højt
P0497	EVAP system - udluftnings flow for lavt
P0498	EVAP system ventilationskontrolkreds - indgang for lav
P0499	EVAP system ventilationskontrolkreds - indgang for høj
P0500	Kørehastighedsføler - fejl i strømkreds
P0501	Kørehastighedsføler - for ringe ydelse i området
P0502	Kørehastighedsføler - indgang for lav
P0503	Kørehastighedsføler - periodisk / uregelmæssig / højt signal
P0504	Bremsekontakt A / B overensstemmelse
P0505	Tomgangskontrolsystem - fejlfunktion
P0506	Tomgangskontrolsystem - omdrejningstal lavere end forventet
P0507	Tomgangskontrolsystem - omdrejningstal højere end forventet
P0508	Tomgangventil - indgang for lav
P0509	Tomgangventil - indgang for høj
P0510	Kontakt for lukket gasspjæld - fejl i strømkreds
P0511	Tomgangventil - fejl i kredsløb

P0512	Starter - styrekreds
P0513	Forkert startspærre nøgle
P0514	Batteritemperaturføler kredsløb - dårlig virkning
P0515	Batteritemperaturføler kredsløb
P0516	Batteritemperaturføler kredsløb - indgang for lav
P0517	Batteritemperaturføler kredsløb - indgang for høj
P0518	Tomgangventil - periodisk fejl i kredsløb
P0519	Tomgangventil - for ringe ydelse i området
P0520	Trykføler / kontakt for motorolie - fejl i strømkreds
P0521	Trykføler / kontakt for motorolie - for ringe ydelse i området
P0522	Trykføler / kontakt for motorolie - lav spænding
P0523	Trykføler / kontakt for motorolie - høj spænding
P0524	Motorolietryk for lav
P0525	Fartpilot servomotorkreds - dårlig virkning
P0526	Ventilator hastighedsgiver - fejl i kredsløb
P0527	Ventilator hastighedsgiver kredsløb - dårlig virkning
P0528	Ventilator hastighedsgiver kredsløb - intet signal
P0529	Ventilator hastighedsgiver kredsløb - periodisk fejl
P0530	Trykføler for aircondition kølemiddel - fejl i strømkreds
P0531	Trykføler for aircondition kølemiddel - for ringe ydelse i området
P0532	Trykføler for aircondition kølemiddel - indgang for lav
P0533	Trykføler for aircondition kølemiddel - indgang for høj
P0534	Tab af aircondition kølemiddel
P0535	A/C fordamper temperaturføler kredsløb
P0536	A/C fordamper temperaturføler kredsløb - dårlig virkning
P0537	A/C fordamper temperaturføler kredsløb - indgang for lav
P0538	A/C fordamper temperaturføler kredsløb - indgang for høj
P0539	A/C fordamper temperaturføler kredsløb - periodisk fejl
P0540	Indsugningsluftvarmer A kreds
P0541	Indsugningsluftvarmer A kreds - indgang for lav
P0542	Indsugningsluftvarmer A kreds - indgang for høj
P0543	Indsugningsluftvarmer A kreds - åben
P0544	EGR temperaturføler (Bank 1 sensor 1) - fejl i kredsløb
P0545	EGR temperaturføler (Bank 1 sensor 1) - indgang for lav
P0546	EGR temperaturføler (Bank 1 sensor 1) - indgang for høj
P0547	EGR temperaturføler (Bank 2 sensor 1) - fejl i kredsløb
P0548	EGR temperaturføler (Bank 2 sensor 1) - indgang for lav
P0549	EGR temperaturføler (Bank 2 sensor 1) - indgang for høj
P0550	Trykføler / kontakt for servostyring - fejl i strømkreds
P0551	Trykføler / kontakt for servostyring - dårlig virkning
P0552	Trykføler / kontakt for servostyring - indgang for lav
P0553	Trykføler / kontakt for servostyring - indgang for høj
P0554	Trykføler / kontakt for servostyring - periodisk fejl i kredsløb
P0555	Vakuumforstærker trykføler kredsløb
P0556	Vakuumforstærker trykføler kredsløb - dårlig virkning
P0557	Vakuumforstærker trykføler kredsløb - indgang for lav
P0558	Vakuumforstærker trykføler kredsløb - indgang for høj
P0559	Vakuumforstærker trykføler kredsløb - periodisk fejl
P0560	Systemspænding - fejlfunktion
P0561	Systemspænding - ustabil
P0562	Systemspænding - for lav
P0563	Systemspænding - for høj
P0564	Fartpilot multifunktionskontakt - indgang kreds A

P0565	Kontakt for fartpilot "ON"-signal - fejlfunktion
P0566	Kontakt for fartpilot "OFF"-signal - fejlfunktion
P0567	Kontakt for fartpilot "RESUME"-signal - fejlfunktion
P0568	Kontakt for fartpilot "SET"-signal - fejlfunktion
P0569	Kontakt for fartpilot "COAST"-signal - fejlfunktion
P0570	Kontakt for fartpilot "ACCEL"-signal - fejlfunktion
P0571	Fartpilot/ Bremselyskontakt A - fejl i strømkreds
P0572	Fartpilot/ Bremselyskontakt A - indgang for lav
P0573	Fartpilot/ Bremselyskontakt A - indgang for høj
P0574	Fartpilot - hastighed for høj
P0575	Fartpilot indgangskreds
P0576	Fartpilot indgangskreds - indgang for lav
P0577	Fartpilot indgangskreds - indgang for høj
P0578	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds A - fast værdi
P0579	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds A - dårlig virkning
P0580	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds A - indgang for lav
P0581	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds A - indgang for høj
P0582	Fartpilot vakuum kontrolkreds - åben
P0583	Fartpilot vakuum kontrolkreds - indgang for lav
P0584	Fartpilot vakuum kontrolkreds - indgang for høj
P0585	Fartpilot multifunktionskontakt indgang A / B - overensstemmelse
P0586	Fartpilot vakuumstyring kontrolkreds - åben
P0587	Fartpilot vakuumstyring kontrolkreds - indgang for lav
P0588	Fartpilot vakuumstyring kontrolkreds - indgang for høj
P0589	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds B - fejl i kredsløb
P0590	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds B - fast værdi
P0591	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds B - dårlig virkning
P0592	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds B - indgang for lav
P0593	Fartpilot multifunktionskontakt indgang kreds B - indgang for høj
P0594	Fartpilot servomotorkontrolkreds - åben
P0595	Fartpilot servomotorkontrolkreds - indgang for lav
P0596	Fartpilot servomotorkontrolkreds - indgang for høj
P0597	Termostat forvarmer - afbrudt kreds
P0598	Termostat forvarmer kreds - indgang for lav
P0599	Termostat forvarmer kreds - indgang for høj
P0600	Databus - fejlfunktion
P0601	Motorstyreenhed - fejl i hukommelse
P0602	Motorstyreenhed - programmeringsfejl
P0603	Motorstyreenhed - fejl i KAM (Keep Alive Memory)
P0604	Motorstyreenhed - fejl i RAM
P0605	Motorstyreenhed - fejl i ROM
P0606	Motorstyreenhed - fejl i processor
P0607	Styreenhed - dårlig virkning
P0608	Motorstyreenhed hastighedssignal A - fejlfunktion
P0609	Motorstyreenhed hastighedssignal B - fejlfunktion
P0610	Styreenhed programmering - forkerte køretøjsspecifikationer
P0611	Indsprøjtningssluttrin - for ringe ydelse i området
P0612	Indsprøjtningssluttrin - relæ kontrolkreds
P0613	TCM (transmissionsstyreenhed) Processor
P0614	Motorstyring / transmissionsstyring fejltilpasning
P0615	Starter relæ kreds
P0616	Starter relæ - signal lav
P0617	Starter relæ - signal høj

P0618	Alternative brændstof styreenhed "keep alive memory" fejl
P0619	Alternative brændstof styreenhed RAM/ROM fejl
P0620	Generator regulering - fejl i strømkreds
P0621	Ladelampe "L" - fejl i strømkreds
P0622	Generator feltstyring "F" - fejl i strømkreds
P0623	Ladelampe - fejl i strømkreds
P0624	Kontrollampe for brændstofklap - fejl i kredsløb
P0625	Generator feltterminal - spænding for lav
P0626	Generator feltterminal - spænding for høj
P0627	Brændstofpumpe - åben kredsløb
P0628	Brændstofpumpe - spænding i strømkreds for lav
P0629	Brændstofpumpe - spænding i strømkreds for høj
P0630	Stelnr. ikke programmeret eller passer ikke sammen - ECM/PCM (motorstyringsbox)
P0631	Stelnr. ikke programmeret eller passer ikke sammen - TCM (transmissions styringsbox)
P0632	Kilometertæller ikke programmeret - Motorstyreenhed
P0633	Startspærrenøgle ikke programmeret - ECM/PCM
P0634	Motorstyreenhed/ Transmissionsstyreenhed intern temperaturføler kredsløb - temperatur for høj
P0635	Servostyring kontrolkreds
P0636	Servostyring kontrolkreds lav
P0637	Servostyring kontrolkreds høj
P0638	Spjæld stiller styring - dårlig virkning - Bank 1
P0639	Spjæld stiller styring - dårlig virkning - Bank 2
P0640	Indsugningsluftvarmer - fejl i kredsløb
P0641	Sensor reference - A kreds afbrudt
P0642	Sensor reference - Spænding A kreds lav
P0643	Sensor reference - Spænding A kreds høj
P0644	Fører display seriel kommunikations kredsløb
P0645	A/C kobling relæ kontrolkreds
P0646	A/C kobling relæ kontrolkreds lav
P0647	A/C kobling relæ kontrolkreds høj
P0648	Startspærrelampe - fejl i kredsløb
P0649	Fartpilot. Lampe kontrolkreds
P0650	Fejlkontrollampe - fejl i strømkreds
P0651	Sensor reference - B kreds afbrudt
P0652	Sensor reference - spænding B kreds lav
P0653	Sensor reference - spænding B kreds høj
P0654	Motorhastighed - fejl i udgangsstrømkreds
P0655	Signal fra kontrollampe for overophedet motor - fejl i strømkreds
P0656	Signal for brændstofniveau - fejl i strømkreds
P0657	Actuator spændings forsyning kreds / åben
P0658	Actuator spændings forsyning kreds lav
P0659	Actuator spændings forsyning kreds høj
P0660	Indsugningsstyreventil (Bank 1) - åben kredsløb
P0661	Indsugningsstyreventil (Bank 1) - signal for lav
P0662	Indsugningsstyreventil (Bank 1) - signal for høj
P0663	Indsugningsstyreventil (Bank 2) - åben kredsløb
P0664	Indsugningsstyreventil (Bank 2) - signal for lav
P0665	Indsugningsstyreventil (Bank 2) - signal for høj
P0666	Motorstyreenhed/ Transmissionsstyreenhed intern temperaturføler kredsløb
P0667	Motorstyreenhed/ Transmissionsstyreenhed intern temperaturføler kredsløb - dårlig virkning
P0668	Motorstyreenhed/ Transmissionsstyreenhed intern temperaturføler kredsløb - lav

P0669	Motorstyreenhed/ Transmissionsstyreenhed intern temperaturføler kredsløb - høj
P0670	Gløderørstyreenhed - fejl i kredsløb
P0671	Cylinder 1 Gløderør kreds
P0672	Cylinder 2 Gløderør kreds
P0673	Cylinder 3 Gløderør kreds
P0674	Cylinder 4 Gløderør kreds
P0675	Cylinder 5 Gløderør kreds
P0676	Cylinder 6 Gløderør kreds
P0677	Cylinder 7 Gløderør kreds
P0678	Cylinder 8 Gløderør kreds
P0679	Reserver til fremtidige gløderør 9-12
P0680	Reserver til fremtidige gløderør 9-12
P0681	Reserver til fremtidige gløderør 9-12
P0682	Reserver til fremtidige gløderør 9-12
P0683	Kommunikation mellem motorstyreenhed og gløderørstyreenhed - fejl i kredsløb
P0684	Kommunikation mellem motorstyreenhed og gløderørstyreenhed - for ringe ydelse i området
P0685	Motorstyrerelæ - kontrolkreds afbrudt
P0686	Motorstyrerelæ - kontrolkreds lav
P0687	Motorstyrerelæ - kontrolkreds høj
P0688	Motorstyrerelæ - kontrolkreds
P0689	Motorstyrerelæ - kontrolkreds lav
P0690	Motorstyrerelæ - kontrolkreds høj
P0691	Motorventilator 1 - kortsluttet til stel
P0692	Motorventilator 1 - kortsluttet til plus
P0693	Motorventilator 2 - kortsluttet til stel
P0694	Motorventilator 2 - kortsluttet til plus
P0695	Motorventilator 3 - kortsluttet til stel
P0696	Motorventilator 3 - kortsluttet til plus
P0697	Sensor reference - C kreds afbrudt
P0698	Sensor reference - spænding C kreds lav
P0699	Sensor reference - spænding C kreds høj
P0700	Transmissionsstyresystem - fejlfunktion
P0701	Transmissionsstyresystem - for ringe ydelse i området
P0702	Transmissionsstyresystem - elektrisk
P0703	Konverter / bremsekontakt B - fejl i strømkreds
P0704	Kontakt for koblingspedalstilling - fejl i strømkreds
P0705	Føler / kontakt f. transmissionsområde indgangssignal PRNDL - fejl i strømkreds
P0706	Føler / kontakt f. transmissionsområde - for ringe ydelse i området
P0707	Føler / kontakt f. transmissionsområde - indgang for lav
P0708	Føler / kontakt f. transmissionsområde - indgang for høj
P0709	Føler / kontakt f. transmissionsområde - periodisk fejl i kredsløb
P0710	Føler for transmissionsvæsketemperatur - fejl i strømkreds
P0711	Føler for transmissionsvæsketemperatur - for ringe ydelse i området
P0712	Føler for transmissionsvæsketemperatur - indgang for lav
P0713	Føler for transmissionsvæsketemperatur - indgang for høj
P0714	Føler for transmissionsvæsketemperatur - periodisk fejl i kredsløb
P0715	Hastighedsføler for turbineaksel - fejl i strømkreds
P0716	Hastighedsføler for turbineaksel - for ringe ydelse i området
P0717	Hastighedsføler for turbineaksel - intet signal
P0718	Hastighedsføler for turbineaksel - lejlighedsvis svigt af strømkreds
P0719	Konverter / bremsekontakt B - spænding i strømkreds for lav
P0720	Hastighedsføler - fejl i strømkreds

P0720	Udgangsaksel hastighedsføler - fejl i strømkreds
P0721	Hastighedsføler - dårlig virkning
P0722	Hastighedsføler - ingen signal
P0723	Hastighedsføler - periodisk fejl i kredsløb
P0724	Konverter / bremsekontakt B - spænding i strømkreds for høj
P0725	Motoromdrejningssignal - fejl i strømkreds
P0726	Motoromdrejningssignal - for ringe ydelse i området
P0727	Motoromdrejningssignal - intet signal
P0728	Motoromdrejningssignal - periodisk fejl i kredsløb
P0729	6 Gear - ukorrekt udvekslingsforhold
P0730	Ukorrekt gearudvekslingsforhold
P0731	Gear 1 - ukorrekt udvekslingsforhold
P0732	Gear 2 - ukorrekt udvekslingsforhold
P0733	Gear 3 - ukorrekt udvekslingsforhold
P0734	Gear 4 - ukorrekt udvekslingsforhold
P0735	Gear 5 - ukorrekt udvekslingsforhold
P0736	Bakgear - ukorrekt udvekslingsforhold
P0737	TCM (transmissionsstyreenhed) - motoromdrejninger udgangs kreds
P0738	TCM (transmissionsstyreenhed) - motoromdrejninger udgangs kreds lav
P0739	TCM (transmissionsstyreenhed) - motoromdrejninger udgangs kreds høj
P0740	Elektromagnet for konverterkobling - fejl i strømkreds
P0741	Elektromagnet for konverterkobling - dårlig ydelse / sidder fast i afbrudt stilling
P0742	Elektromagnet for konverterkobling - sidder fast i lukket stilling
P0743	Elektromagnet for konverterkobling - elektrisk
P0744	Elektromagnet for konverterkobling - periodisk fejl i kredsløb
P0745	Trykreguleringsventil - fejl i strømkreds
P0746	Trykreguleringsventil - dårlig virkning eller sidder fast i afbrudt stilling
P0747	Trykreguleringsventil - dårlig virkning eller sidder fast i tilsluttet stilling
P0748	Trykreguleringsventil A - Elektrisk fejl
P0749	Trykreguleringsventil - periodisk fejl i kredsløb
P0750	Skiftemagnetventil A - fejl i strømkreds
P0751	Skiftemagnetventil A - dårlig ydelse / sidder fast i afbrudt stilling
P0752	Skiftemagnetventil A - sidder fast i lukket stilling
P0753	Skiftemagnetventil A - elektrisk fejl
P0754	Skiftemagnetventil A - periodisk fejl i kredsløb
P0755	Skiftemagnetventil B - fejl i strømkreds
P0756	Skiftemagnetventil B - dårlig ydelse, elle sidder fast i afbrudt stilling
P0757	Skiftemagnetventil B - sidder fast i lukket stilling
P0758	Skiftemagnetventil B - elektrisk fejl
P0759	Skiftemagnetventil B - periodisk fejl i kredsløb
P0760	Skiftemagnetventil C - fejl i strømkreds
P0761	Skiftemagnetventil C - dårlig ydelse, elle sidder fast i afbrudt stilling
P0762	Skiftemagnetventil C - sidder fast i lukket stilling
P0763	Skiftemagnetventil C - elektrisk fejl
P0764	Skiftemagnetventil C - periodisk fejl i kredsløb
P0765	Skiftemagnetventil D - fejl i strømkreds
P0766	Skiftemagnetventil D - dårlig ydelse, elle sidder fast i afbrudt stilling
P0767	Skiftemagnetventil D - sidder fast i lukket stilling
P0768	Skiftemagnetventil D - elektrisk fejl
P0769	Skiftemagnetventil D - periodisk fejl i kredsløb
P0770	Skiftemagnetventil E - fejl i strømkreds
P0771	Skiftemagnetventil E - dårlig ydelse, eller sidder fast i afbrudt stilling
P0772	Skiftemagnetventil E - sidder fast i lukket stilling

P0773	Skiftemagnetventil E - elektrisk fejl
P0774	Skiftemagnetventil E - periodisk fejl i kredsløb
P0775	Trykreguleringsventil B
P0776	Trykreguleringsventil B - dårlig virkning eller sidder fast i afbrudt stilling
P0777	Trykreguleringsventil B - dårlig virkning eller sidder fast i tilsluttet stilling
P0778	Trykreguleringsventil B - elektrisk fejl
P0779	Trykreguleringsventil B - periodisk fejl
P0780	Gearvalg - fejl i gearskift
P0781	Gearvalg 1-2 - fejl i gearskift
P0782	Gearvalg 2-3 - fejl i gearskift
P0783	Gearvalg 3-4 - fejl i gearskift
P0784	Gearvalg 4-5 - fejl i gearskift
P0785	Skiftemagnetspole - fejl i strømkreds
P0786	Magnetventil - dårlig ydelse
P0787	Magnetventil - for lav
P0788	Magnetventil - for høj
P0789	Magnetventil - periodisk fejl
P0790	Programvælger for automatgear - fejl i strømkreds
P0791	Hastighedsføler for transmissionens mellemaksel A - fejl i kredsløb
P0792	Hastighedsføler for transmissionens mellemaksel A - dårlig virkning
P0793	Hastighedsføler for transmissionens mellemaksel A - intet signal
P0794	Hastighedsføler for transmissionens mellemaksel A - periodisk fejl
P0795	Trykreguleringsventil C
P0796	Trykreguleringsventil C - dårlig virkning eller sidder fast i afbrudt stilling
P0797	Trykreguleringsventil C - sidder fast i tilsluttet stilling
P0798	Trykreguleringsventil C - elektrisk fejl
P0799	Trykreguleringsventil C - periodisk fejl
P0800	Transmissionsstyrenhed (fejllampe signal)
P0801	Bakgearsspærre kontrolkreds - fejlfunktion
P0802	Transmission styring fejllampe - signal åben
P0803	1-4 Opgearing Magnetventil kontrolkreds fejlfunktion
P0804	1-4 Opgearing Lampe kontrolkreds fejl
P0805	Kobling position sensor kredsløb
P0806	Kobling position sensor kredsløb, dårlig virkning
P0807	Kobling position sensor kredsløb lav
P0808	Kobling position sensor kredsløb høj
P0809	Kobling position sensor kredsløb, periodisk fejl
P0810	Kobling position kontrol fejl
P0811	For stort koblingsslip
P0812	Bakgear indgangs kreds
P0813	Bakgear udgangs kreds
P0814	Transmission Display fejl i kreds
P0815	Opgearing kontakt kreds
P0816	Nedskiftnings kontaktkreds
P0817	Starter blokeringskreds
P0818	Drivlinie afbrydekontakt Indgangskreds
P0819	Op/ned gearings kontakt til transmission
P0820	Føler for tvær- og langsgående gearstangbevægelse - fejl i kredsløb
P0821	Føler for tværgående gearstangbevægelse - fejl i kredsløb
P0822	Føler for langsgående gearstangbevægelse - fejl i kredsløb
P0823	Føler for tværgående gearstangbevægelse - periodisk fejl i kredsløb
P0824	Føler for langsgående gearstangbevægelse - periodisk fejl i kredsløb
P0825	Tryk/træk kontakt for "Forventet skift" i gearstang - fejl i kredsløb

P0826	Op/ned kontakt indgangs kreds høj
P0827	Op/ned kontakt indgangs kreds lav
P0828	Op/ned kontakt indgangs kreds høj
P0829	5-6 gearskift
P0830	Kobling Pedal kontakt A kreds
P0831	Kobling Pedal kontakt A kreds lav
P0832	Kobling Pedal kontakt A kreds høj
P0833	Kobling Pedal kontakt B kreds
P0834	Kobling Pedal kontakt B kreds lav
P0835	Kobling Pedal kontakt B kreds høj
P0836	Kontakt for firehjulstræk (4WD) - fejl i kredsløb
P0837	Kontakt for firehjulstræk (4WD) - dårlig virkning
P0838	Kontakt for firehjulstræk (4WD) - indgang for lav
P0839	Kontakt for firehjulstræk (4WD) - indgang for høj
P0840	Transmissionsolie trykføler/kontakt A kreds
P0841	Transmissionsolie trykføler/kontakt A kreds, dårlig virkning
P0842	Transmissionsolie trykføler/kontakt A kreds lav
P0843	Transmissionsolie trykføler/kontakt A kreds høj
P0844	Transmissionsolie trykføler/kontakt A kreds periodisk fejl
P0845	Transmissionsolie trykføler/kontakt B kreds
P0846	Transmissionsolie trykføler/kontakt B kreds, dårlig virkning
P0847	Transmissionsolie trykføler/kontakt B kreds lav
P0848	Transmissionsolie trykføler/kontakt B kreds høj
P0849	Transmissionsolie trykføler/kontakt B kreds periodisk fejl
P0850	Automatgearvælger, parker (P) / Neutral (N) kontakt - Indgangskreds
P0851	Automatgearvælger, parker (P) / Neutral (N) kontakt - Indgangskreds lav
P0852	Automatgearvælger, parker (P) / Neutral (N) kontakt - Indgangskreds høj
P0853	Automatgearvælger "D" kontakt indgangskreds
P0854	Automatgearvælger "D" kontakt indgangskreds lav
P0855	Automatgearvælger "D" kontakt indgangskreds høj
P0856	Traction Control - indgangs Signal
P0857	Traction Control - indgangs signal, dårlig virkning
P0858	Traction Control - indgangs Signal lav
P0859	Traction Control - indgangs Signal høj
P0860	Kommunikation til gearskiftestyreenhed - fejl i kredsløb
P0861	Kommunikation til gearskiftestyreenhed - indgang for lav
P0862	Kommunikation til gearskiftestyreenhed - indgang for høj
P0863	TCM kommunikations kredsløb
P0864	TCM kommunikations kredsløb - dårlig virkning
P0865	TCM kommunikations kredsløb - signal lav
P0866	TCM kommunikations kredsløb - signal høj
P0867	Transmissionsolie tryk
P0868	Transmissionsolie tryk lav
P0869	Transmissionsolie tryk høj
P0870	Transmissionsolie trykføler/kontakt C kreds
P0871	Transmissionsolie trykføler/kontakt C kreds, dårlig virkning
P0872	Transmissionsolie trykføler/kontakt C kreds lav
P0873	Transmissionsolie trykføler/kontakt C kreds høj
P0874	Transmissionsolie trykføler/kontakt C kreds periodisk fejl
P0875	Transmissionsolie trykføler/kontakt D kreds
P0876	Transmissionsolie trykføler/kontakt D kreds, dårlig virkning
P0877	Transmissionsolie trykføler/kontakt D kreds lav
P0878	Transmissionsolie trykføler/kontakt D kreds høj

P0879	Transmissionsolie trykfølør/kontakt D kreds periodisk
P0880	TCM (transmissionsstyreenhed) - forsyningssignal
P0881	TCM (transmissionsstyreenhed) - forsyningssignal svagt
P0882	TCM (transmissionsstyreenhed) - forsyningssignal lav
P0883	TCM (transmissionsstyreenhed) - forsyningssignal høj
P0884	TCM (transmissionsstyreenhed) - forsyningssignal periodisk fejl i kredsløb
P0885	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ - kontrolkreds afbrudt
P0886	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ - kontrolkreds lav
P0887	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ - kontrolkreds høj
P0888	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ kreds
P0889	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ kreds - dårlig virkning
P0890	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ kreds - indgang for lav
P0891	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ kreds - indgang for høj
P0892	TCM (transmissionsstyreenhed) systemrelæ kreds - periodisk fejl i kredsløb
P0893	Multi Gear tilkoblet
P0894	Transmission komponent - glider
P0895	Skiftetid for kort
P0896	Skiftetid for lang
P0897	Transmissionsolie forringet
P0898	Transmission styring fejllampe - signal lav
P0899	Transmission styring fejllampe - signal høj
P0900	Kobling aktuator kreds / åben
P0901	Kobling aktuator kreds, dårlig virkning
P0902	Kobling aktuator kreds lav
P0903	Kobling aktuator kreds høj
P0904	Følør for positionsvalg i skiftekulisse - åben kredsløb [højre / venstre bevægelse]
P0905	Følør for positionsvalg i skiftekulisse - for ringe ydelse i området
P0906	Følør for positionsvalg i skiftekulisse - indgang for lav
P0907	Følør for positionsvalg i skiftekulisse - indgang for høj
P0908	Følør for positionsvalg i skiftekulisse - periodisk fejl
P0909	Positionsvælger i skiftekulisse - fejlfunktion
P0910	Aktuator for positionsvalg i skiftekulisse - åben kredsløb [højre / venstre bevægelse]
P0911	Aktuator for positionsvalg i skiftekulisse - dårlig virkning
P0912	Aktuator for positionsvalg i skiftekulisse - indgang for lav
P0913	Aktuator for positionsvalg i skiftekulisse - indgang for høj
P0914	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - fejl i kredsløb
P0915	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - dårlig virkning
P0916	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - indgang for lav
P0917	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - indgang for høj
P0918	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - periodisk fejl i kredsløb
P0919	Følør for fremad- bagudgående skiftebevægelser (lige og ulige gear) - fejl
P0920	Aktuator for fremadgående skiftebevægelser (gear 1, 3, 5) - åben kredsløb
P0921	Aktuator for fremadgående skiftebevægelser (gear 1, 3, 5) - dårlig virkning
P0922	Aktuator for fremadgående skiftebevægelser (gear 1, 3, 5) - indgang for lav
P0923	Aktuator for fremadgående skiftebevægelser (gear 1, 3, 5) - indgang for høj
P0924	Aktuator for bagudgående skiftebevægelser (gear 2, 4, 6) - åben kredsløb
P0925	Aktuator for bagudgående skiftebevægelser (gear 2, 4, 6) - dårlig virkning
P0926	Aktuator for bagudgående skiftebevægelser (gear 2, 4, 6) - indgang for lav
P0927	Aktuator for bagudgående skiftebevægelser (gear 2, 4, 6) - indgang for høj
P0928	Magnetventil for gearskiftelås (Shiftlock) - åben kredsløb
P0929	Magnetventil for gearskiftelås (Shiftlock) - dårlig virkning
P0930	Magnetventil for gearskiftelås (Shiftlock) - indgang for lav

P0931	Magnetventil for gearskiftelås (Shiftlock) - indgang for høj
P0932	Hydrauliktrykføler - fejl i kredsløb
P0933	Hydrauliktrykføler - dårlig virkning
P0934	Hydrauliktrykføler - indgang for lav
P0935	Hydrauliktrykføler - indgang for høj
P0936	Hydrauliktrykføler - periodisk fejl
P0937	Hydraulikolie temperaturføler - fejl i kredsløb
P0938	Hydraulikolie temperaturføler - dårlig virkning
P0939	Hydraulikolie temperaturføler - indgang for lav
P0940	Hydraulikolie temperaturføler - indgang for høj
P0941	Hydraulikolie temperaturføler - periodisk fejl
P0942	Hydraulik trykenhed
P0943	Hydraulik trykenhed - periodecyklus for kort
P0944	Hydraulik trykenhed - tryktab konstateret
P0945	Hydraulik pumperelæ - åben kredsløb
P0946	Hydraulik pumperelæ - dårlig virkning
P0947	Hydraulik pumperelæ - spænding for lav
P0948	Hydraulik pumperelæ - spænding for høj
P0949	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - adaptiv indlæring ikke udført
P0950	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion kontrolkreds [Up / Down / Auto / etc]
P0951	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds dårlig virkning
P0952	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds lav
P0953	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds høj
P0954	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds periodisk fejl
P0955	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds [Perf / Winter / Sport / etc]
P0956	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds dårlig virkning
P0957	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds lav
P0958	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds høj
P0959	Manuel gearkasse med automatisk skiftefunktion - kontrolkreds periodisk fejl
P0960	Trykreguleringsventil A - kontrolkreds afbrudt
P0961	Trykreguleringsventil A - kontrolkreds dårlig virkning
P0962	Trykreguleringsventil A - kontrolkreds lav
P0963	Trykreguleringsventil A - kontrolkreds høj
P0964	Trykreguleringsventil B - kontrolkreds afbrudt
P0965	Trykreguleringsventil B - kontrolkreds, dårlig virkning
P0966	Trykreguleringsventil B - kontrolkreds lav
P0967	Trykreguleringsventil B - kontrolkreds høj
P0968	Trykreguleringsventil C - kontrolkreds afbrudt
P0969	Trykreguleringsventil C - kontrolkreds dårlig virkning
P0970	Trykreguleringsventil C - kontrolkreds lav
P0971	Trykreguleringsventil C - kontrolkreds høj
P0972	Skiftemagnetventil A - kontrolkreds dårlig virkning
P0973	Skiftemagnetventil A - kontrolkreds lav
P0974	Skiftemagnetventil A - kontrolkreds høj
P0975	Skiftemagnetventil B - kontrolkreds dårlig virkning
P0976	Skiftemagnetventil B - kontrolkreds lav
P0977	Skiftemagnetventil B - kontrolkreds høj
P0978	Skiftemagnetventil C kontrolkreds - dårlig virkning
P0979	Skiftemagnetventil C kontrolkreds - lav
P0980	Skiftemagnetventil C kontrolkreds - høj
P0981	Skiftemagnetventil D kontrolkreds - for ringe virkning i området

P0982	Skiftemagnetventil D kontrolkreds - lav
P0983	Skiftemagnetventil D kontrolkreds - høj
P0984	Skiftemagnetventil E kontrolkreds - for ringe virkning i området
P0985	Skiftemagnetventil E kontrolkreds - lav
P0986	Skiftemagnetventil E kontrolkreds - høj
P0987	Transmissionsolie trykføler/kontakt E strømkreds
P0988	Transmissionsolie trykføler/kontakt E - for ringe virkning i området
P0989	Transmissionsolie trykføler/kontakt E spænding i strømkreds for lav
P0990	Transmissionsolie trykføler/kontakt E spænding i strømkreds for høj
P0991	Transmissionsolie trykføler/kontakt E- kredsløb, periodisk fejl
P0992	Transmissionsolie trykføler/kontakt F strømkreds
P0993	Transmissionsolie trykføler/kontakt F - for ringe virkning i området
P0994	Transmissionsolie trykføler/kontakt F - spænding i strømkreds for lav
P0995	Transmissionsolie trykføler/kontakt F- spænding i strømkreds for høj
P0996	Transmissionsolie trykføler/kontakt F- kredsløb, periodisk fejl
P0997	Skiftemagnetventil F kontrolkreds - for ringe virkning i området
P0998	Skiftemagnetventil F kontrolkreds - lav
P0999	Skiftemagnetventil F kontrolkreds - høj
P0A00	Motor vandtemperaturføler - kredsløb
P0A01	Motor vandtemperaturføler - for ringe virkning i området
P0A02	Motor vandtemperaturføler - spænding i strømkreds for lav
P0A03	Motor vandtemperaturføler - spænding i strømkreds for høj
P0A04	Motor vandtemperaturføler - kredsløb, periodisk fejl
P0A05	Motor kølevandspumpe - afbrudt kontrolkreds
P0A06	Motor kølevandspumpe - kontrolkreds lav
P0A07	Motor kølevandspumpe - kontrolkreds høj
P0A08	DC/DC omformer fejl - afbrudt
P0A09	DC/DC omformer fejl - spænding i strømkreds for lav
P0A10	DC/DC omformer fejl - spænding i strømkreds for høj
P0A11	DC/DC omformer aktiveringskreds afbrudt
P0A12	DC/DC omformer aktiveringskreds lav
P0A13	DC/DC omformer aktiveringskreds høj
P0A14	Motorophæng styrekreds - åben
P0A15	Motorophæng styrekreds - indgang for lav
P0A16	Motorophæng styrekreds - indgang for høj
P0A17	Motor moment sensor - kredsløb
P0A18	Motor moment sensor - kredsløb dårlig virkning
P0A19	Motor moment sensor - kredsløb lav
P0A20	Motor moment sensor - kredsløb høj
P0A21	Motor moment sensor - kredsløb periodisk fejl
P0A22	Føler for generatorbelastning - fejl i kredsløb
P0A23	Føler for generatorbelastning - dårlig virkning
P0A24	Føler for generatorbelastning - indgang for lav
P0A25	Føler for generatorbelastning - indgang for høj
P0A26	Føler for generatorbelastning - periodisk fejl
P0A27	Batteri + kreds slukket
P0A28	Batteri + kreds for lav
P0A29	Batteri + kreds for høj
P0B00	Reserveret af SAE
P0C00	Reserveret af SAE
P0D00	Reserveret af SAE
P0E00	Reserveret af SAE
P0F00	Reserveret af SAE

